

Návod na použitie

Nedodržanie môže viesť k strate záruky!

- nenechať vystavené na priamom slnečnom svetle a zavesené nad radiátor! (terč sa vysuší)!
- terč musí byť chránený pred vysokou vlhkosťou, inak vlákna napučia!
- do terča sa môže hádzať len so správne nabrúsenými hrotmi šípok, tupé alebo zahnuté hroty poškodia a vytiahnu vlákna!
- terč z dôvodu jednotného zaťaženie hodov je potrebné otáčať, z 10-tich čiernych segmentov doľava alebo doprava. Dôležité je to aby horný segment bol vždy čierny, a nad to potiahneme číslicu 20!

Takto je terč znova použiteľný, a rovnomerne sa budú opotrebovať všetky segmenty.

- v prípade ak terč neotáčate v krátkej dobe sa môže stať, že niektoré segmenty sa zničia z dôsledku nadmerného hádzania šípok!

Ďakujeme Vám za nákup, a prajeme príjemnú hru!

Kolektív Game-Center s.r.o.

Game Center s.r.o.

Ružová 19

946 51 Nesvady