

Návod k použití lyžařských bot

Lyžařky jsou určeny pouze pro jízdu na lyžích. Před použitím vždy zkontrolujte stav lyžáků. Skelet ani zapínání lyžařských bot nesmí být poškozeny. Nikdy nepoužívejte lyžařské boty pokud jim některá část chybí nebo jsou poškozeny (prasklé, mají zjevné vady). Lyžáky používejte pouze s kompatibilním vázáním, které bylo náležitě přizpůsobené Vaším lyžařkám. Na šroubovacích klipsnách ošetřujte závity silikonovým olejem.

Při obouvání bot na nohy rozepte všechny klipsny (přezky, popruhy) a dostatečně roztáhněte skelet lyžařských bot. Po obutí lyžařky, upravte jazyk vnitřní boty tak, aby netlačil. Dbejte na to, abyste při obouvání nepomačkaly vnitřní botu. Klipsny zapínejte v pořadí vnitřní a až potom vnější. Klipsny dotáhněte podle potřeby. Noha nesmí být v lyžařské botě volná a zároveň Vás lyžařka nesmí tlačit.

Po lyžování otřete skelet lyžařských bot včetně klipsů (přezek) suchým hadříkem. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky. Usušte i vnitřní boty lyžáků. Na vnitřní boty nenanášejte žádné čisticí prostředky. Lyžáky ani vnitřní boty nesusťe při přímém ohni nebo u zdroje sálavého tepla.

Lyžáky přenášejte v tašce k tomu určené. Do tašky dejte 1 pár bot (vždy v suchém stavu). Zkontrolujte, zda není taška poškozena (potrhaná).

Lyžáky skladujte na suchém místě. Ujistěte se, že lyžáky nejsou ve vlhkém prostředí a ani nejsou vystaveny přímému slunečnímu záření.