

www.filaskates.com




Owner's manual


We reserve the right to introduce modifications for improving the quality and performances of the products without prior notice.
MGM s.p.a. is Fila's exclusive licensee for in-line products.

MGM s.p.a. Via Trento e Trieste 112 \C 31050 Cavasagra di Veduggio (TV) Italy
tel. +39 0423-489310 fax. +39-0423-489291







A1



A2



A3



B



Drawings	2	Czech	16
English	4	Slovensko	18
Deutsch	6	Hungarian	20
Française	8	Croatian	22
Italiano	10	Polish	24
Slovak	12	Estonian	26
Russian	14	Romanian	28



Prosím prečítajte si pozorne manuál pred použitím a nechajte si ho pre budúce použitie.

S L O V A K

Vitajte vo svete FILA:

Ďakujeme Vám za výber produktu značky FILA a vitajte v „Novej Kolekcii“. Sme si istý, že sme naplnili Vaše potreby našou novou kolekciou a budeme aj naďalej pracovať na tom, aby sme Vám ponúkali najlepšie in-line korčule aké boli kedy vyrobené.

P O U Ž I T I E

A Klipsne

Klipsne majú zlepšený nastavovací mechanizmus, ktorý umožní každému dosiahnuť požadovaný zatvárací tlak. Zatváranie, nastavovanie a otváranie sú dosiahnuté niekoľkými jednoduchými pohybmi.

A1 Otváranie hornej klipsne

- otvorte klipsňu (1)
- Zatláčajte západku (2) a potiahnite vrubkovanú pásku (3).

A2 Zatváranie hornej klipsne

- zasunúť vrubkovanú pásku (3) cez západku (2) a pretiahnite pásku cez západku súčasným držaním klipsne (1)
- zatvorte klipsňu
- pre silnejšie upnutie topánky otvorte klipsňu (1) a posuňte vrubkovanú pásku (3) o 1 až 2 zuby cez západku a opäť zatvorte klipsňu (1)

- pre uvoľnenie upnutia topánky zatláčajte západku (2) a vytiahnite vrubkovanú pásku (3) o niekoľko zubov von a zatvorte klipsňu (1)

Oddychová poloha

Klipsňa môže byť dočasne otvorená

- otvorte klipsňu (1), ale nechajte vrubkovanú pásku v nastavenej polohe
- k návratu k pôvodnému upnutiu topánky zatvorte klipsňu

A3 Zatvorenie suchého zipsu

- pretiahnite suchý zips cez obrúčku
- potiahnite suchý zips a tlakom ruky spojíte obe časti suchého zipsu

P r i s p ô s o b e n i e

B Nastavovanie junior modelov

Rodičia môžu presne nastaviť korčuľu an ich nohu. Korčuľa bude rásť s dieťaťom počas ich rastu. Skelet

korčule je možné predĺžiť alebo skrátiť niekoľkými jednoduchými krokmi.

- Potiahnite páku na nastavovanie pod pätou
- Otáčajte pákou podľa potreby – predĺženie alebo skrátenie topánky
- Zatláčajte páku na jej pôvodné miesto

Ú D R Ž B A

Nože

Nože ľadových korčúľ sú vyrobené zo stvrdenej ocele a musia byť pred použitím perfektne nabrúsené, keďže vo výrobe sú len predbrúsené.

B R Z D E N I E

Naučte sa brzdiť pred prvými pohybmi. Celková brzdná dráha závisí od tvojich skúseností, rýchlosti a vlastností povrchu na ktorom sa korčuľuješ. Počas korčuľovania buď vždy pozorný a pripravený na neočakávané udalosti. Vyhní sa nebezpečným situáciám, kontroluj si rýchlosť a korčuľuj tak, aby si znížil riziko vážneho poranenia. Zabrzdzenie: postav sa ne obidve chodidlá, pokrč kolená, špičky tlač k sebe

UPOZORNENIE

- FILA odporúča používať všetky chrániče bez ohľadu na miesto korčuľovania. Všetkými chráničmi rozumej: chrániče zápästia, lakťov, kolien a helmú.

- Pamätaj, že ľadové korčule, ktoré si kúpil sú určené pre rekreačné / fitness korčuľovanie. Nepoužívaj korčule na iné účely ako sú určené.
- Nemeň a nemodifikuj žiadne časti korčule, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť korčuľovania.
- Venujte pozornosť šnurovaciemu mechanizmu a jeho prvkom. Ak sú šnurovacie oká, šnúrky alebo iná časť šnurovania poškodené musia sa nahradiť. Odporúčame použiť autorizovaný servis.
- vysoko kvalitná oceľ môže takisto hrdzaviť. Nože je nutné po každom použití vyčistiť a utrieť do sucha.
- Nikdy nevystavujte ľadové korčule priamemu zdorju tepla – ohrievač, radiator atď.
- Mimo klziska vždy použite ochranu nožov, aby ste predišli ich zničeniu a otupeniu.
- Ak neplánujete používať ľadové korčule po dlhšiu dobu, namastite nože.
- Pravidelne kontrolujte ostrosť brúsenia nožov Vašich korčúľ a pravidelne ich dajte prebrúsiť. Môžete tak v razne zvýšiť výkon korčuľovania.
- Vždy skontrolujte korčule pred použitím – plastové spojovacie časti, nity a ostatné spojovacie časti musia byť pevne spojené.
- Ostré okraje musia byť odsránané.
- Chybné a opotrebované časti musia byť vymenené.
- Držiak noža nesmie byť poškodený počas brúsenia.
- Nepoužívajte agresívne žieravé alebo leptavé látky pre účel čistenia korčúľ. Použite len čistú vodu a jemnú handričku.
- Skladujte na suchom a teplom mieste.