

Návod na použitie palíc

Palice používajte vždy iba na účel na to určený. Pred použitím skontrolujte, či nie sú palice poškodené. Skontrolujte aj rukoväť, remienok, hrot a tanierik v spodnej časti. Výrazne poškrábané alebo poškodené palice nepoužívajte.

Palice držte vždy za rukoväť. Rukoväť nesmie mať zjavné vady. Ak má palica aj remienok, nasadte si ho na ruku v oblasti zápästia. Ak je možnosť remienok nastaviť, prispôbte si tento remienok Vašej veľkosti zápästia. Remienok by nemal byť voľný a nemal by Vás ani tlačiť.

Ak majú palice nastaviteľnú dĺžku vždy skontrolujte fixačný systém. Po nastavení požadovanej dĺžky, sa nesmú palice pohybovať smerom hore alebo dole. Už nastavené palice musia byť pevné.

Palice vždy prenášajte v obale. Po použití ich poutierajte suchou handričkou. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky. Palice uskladnite na suchom mieste (uistite sa, že nie sú uložené vo vlhkom prostredí). Nevystavujte ich priamemu slnečnému žiareniu ani inému zdroju sálavého tepla.