

## Útmutató a sícipő használatához

A sícipő kizárólag síelésre való, használat előtt mindig ellenőrizd annak állapotát, mivel sem a síbakancs, sem a kötése nem szabad, hogy sérült legyen. Soha ne használd a sícipőt, ha bármelyik alkatrésze hiányzik vagy sérült (repedt, nyilvánvaló hibái vannak). Csak olyan sílécet használj, mely kompatibilis kötéssel van felszerelve és amelyeket megfelelően szereltek fel a sícipőhöz. Csavarhúzó segítségével kezeld a klippek szárait és használj szilikon olajat.

A síbakancs összes kapcsát (csatokat, pántokat) felvétel előtt csatold ki és megfelelő mértékig nyissad szét a sícipő kinyíló vázát. A felvétel után állítsd be a bakancs nyelvét úgy, hogy véletlenül se nyomjon. Ezt megfelelő körültekintéssel csináld annak érdekében, hogy ne gyűrődjön meg a belső cipő viselése közben. Rögzítsd a kapcsokat azonos sorrendben, először belül és felfelé majd kívül. Szükség szerint húzzad meg a kapcsokat: bár a láb nem mozoghat szabadon a sícipőben, az nem is nyomhatja.

Síelés után száraz ruhával töröld le a sícipőt a kapcsokkal (csatokkal) együtt. Ne használj vegyi tisztítószereket. Szárítsd meg a sícipők belső bélését is, de itt se használj ehhez tisztítószert. Ne szárítsd a sílécet vagy a bakancs bélést tűz vagy sugárzó hőforrás közelében.

A sílécet egy erre kialakított táskában szállítsd, míg a sícipő táskába 1 párat (mindig szárazon !) tegyél csak és ellenőrizzed, hogy a táska nem sérült-e (vagy szakadt).

A sílécet száraz helyen tárold és győződjél meg arról is, hogy a sícipő ne legyen nedves környezetben és ne legyen kitéve közvetlen napfénynek.